

MINI – PROIECTOR

Space



Cum să schimbați bateriile

Mini – proiectorul necesită 1 baterie LR03, care nu este inclusă. Deschideți cu o șurubelniță compartimentul pentru baterii. Bateriile trebuie introduse conform polarizării + -. Închideți compartimentul cu ajutorul șurubelniței. Bateriile trebuie schimbate de un adult.

- Consultați diagrama pentru a ști cum se procedează.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate niciodată.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi reîncărcate și reîncărcarea acestora trebuie supervizată de un adult.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (zinc carbon) sau reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu amestecați bateriile noi cu unele folosite.
- Trebuie folosite doar baterii de același tip cu cel recomandat sau unul similar.
- Bateriile trebuie introduse conform polarizării (vizionați diagrama).
- Atunci când stocați jucăria pe o perioadă lungă de timp sau dacă bateriile sunt consumate, scoateți-le din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

Cum să vizualizați imaginile

- Alegeți un disc și introduceți-l în slot-ul din proiector. Asigurați-vă că stă în poziția bună: vârful mic din centrul discului trebuie să fie orientat în jos.

Avertismente!

**Pentru copii
mai mari de 5
ani!**

**Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36 de
luni, datorită părților mici conținute, care pot fi
înghițite!
Pericol de sufocare!**

**Culorile și
conținutul pot
varia ușor de la o
jucărie la alta!**

