

## Tableta de scris

Tableta cu ecran LCD ii va ajuta pe cei mici sa invete sa scrie literele alfabetului cu majuscule sau cu litere mici de mana, precum si cifrele de la 0 la 9. In plus pot exersa sa traseze linii curbe sau drepte.

Scoateti folia de protectie inainte de folosire!

Asezati o foaie sub tableta si puteti exersa trasand liniile pe fiecare foaie. Stergeti prin simpla apasare a butonului. Scrieti folosind stylusul ca un stilou normal. Adaugati manerul pentru a invata sa tineti corect stiloul. Acest maner poate fi folosit si pe un stilou normal.

Tableta poate fi folosita si pentru a desena sau copia alte desene datorita ecranului transparent.

Tableta cantareste doar 100 g si este usor de transportat.

Contine: 1 tableta, 20 carduri, 1 stilou cu maner detasabil.

Dimensiunile tabletei: 22 x 14.5 cm

Dimensiunile cutiei: 27.2 x 02.00 x 16.9 cm

Varsta recomandata: 4 ani+

Baterii: 1 baterie CR2016 inclusa

ATENTIE! Numai pentru copiii cu varsta de peste 3 ani. Produsul nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Prezente elemente mici care pot fi inghitite. Pericol de sufocare. Prezente margini si muchii ascutite. PASTRATI AMBALAJUL PENTRU REFERINTE ULTERIOARE!Culorile si continutul pot varia usor de la o jucarie la alta.

ATENTIE! Pastrati instructiunile pentru referinte ulterioare!

Necesita 1 baterie CR2016, inclusa! Bateria este deja instalata!

ATENTIE! Acest produs contine 1 baterie tip CR2016! Aceasta baterie poate cauza rani interne grave daca este inghitita! Aruncati imediat bateria folosita! Pastrati bateriile noi departe de copii. In cazul in care bateria a fost inghitita de copil, consultati de urgenta un medic.

Schimbarea bateriei:

Bateriile trebuie schimbate de catre un adult. Bateriile sunt clasificate drept DEEE și trebuie aruncate în siguranță atunci când nu mai sunt necesare. Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate numai sub supravegherea unui adult. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare. Nu amestecati diferite tipuri de baterii sau baterii vechi cu baterii noi. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (vezi schema). Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie. Nu scurtcircuitați bornele unei baterii.