

# Detector digital de metale

## Gaseste obiectele metalice - 8 ani +



### CONȚINUT

1. capul detectorului	4. ghidon	7. piulițe de fixare (2)
2. compartiment pentru baterii	5. Mâner	8. buton pentru reglarea sensibilității
3. cutie	6. afișaj digital	9. ON / OFF și buton de volum

### Vă rugăm să păstrați aceste INFORMAȚII:

Acest produs este o jucărie concepută pentru copii. Acest detector de metale nu este proiectat pentru cercetări arheologice. Este interzisă utilizarea unui detector de metale în zone publice. Utilizați detectorul în grădină sau în grădinile prietenilor, cu permisiunea lor.

### Instalarea bateriilor

Necesită 1 baterie 6LR61 (9V), care nu este inclusă. Bateriile trebuie schimbate de un adult. Consultați diagrama pentru a ști cum se procedează. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate niciodată. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi reîncărcate și reîncărcarea acestora trebuie supervizată de un adult. Nu amestecați baterii alcaline, standard (zinc carbon) sau reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu amestecați bateriile noi cu unele folosite. Trebuie folosite doar baterii de același tip cu cel recomandat sau unul similar. Bateriile trebuie introduse conform polarizării (vizionați diagrama). Atunci când stocați jucăria pe o perioadă lungă de timp sau dacă bateriile sunt consumate, scoateți-le din jucărie. Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

## Asamblarea

1. Deșurubați piulița din caseta galbenă.
2. Fixați piulița pe ghidon.
3. Introduceți mânerul în ghidon, acesta neavând niciun șurub.
4. Se înșurubează piulița de fixare.
5. Înșurubați piulița de fixare pe mâner, în filetul șurubului de pe ghidon.

## Display digital

Datorită luminii de fundal albastră, ecranul poate fi citit atât în timpul zilei cât și noaptea.

Când pictograma se întoarce și este afișat mesajul "SEARCH", înseamnă că detectorul este în căutarea metalului. Atunci când se oprește și vedeți mesajul "METAL FOUND", înseamnă că tocmai a descoperit metal!

Simbolul mic de baterie vă arată câtă energie mai are detectorul. Atunci când apare doar o linie orizontală, înseamnă că va trebui să înlocuiți bateria în curând.



## Folosirea detectorului

1. Comutați detectorul în poziția ON. Reglați volumul prin rotirea butonului rotativ. Afișajul digital se aprinde.
2. Țineți detectorul în poziție verticală. Se rotește butonul de sensibilitate la dreapta, apoi rotiți-l încet la stânga, până când auziți un semnal continuu. Apoi se întoarce foarte încet spre dreapta, până când semnalul abia s-a oprit.
3. Străbateți ușor zona pentru a explora, la aproximativ 2 cm de la sol.
4. În cazul în care detectorul găsește un obiect metalic, acesta va emite un semnal sonor, iar pictograma de pe ecranul digital se va opri din căutare. Pe display va apărea mesajul "METAL FOUND".
5. **ATENȚIE!** Nu scufundați detectorul în apă, deoarece nu este rezistent la apă. Aceasta poate înceta să funcționeze!

## Avertismente!

**Vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați instrucțiunile de utilizare și siguranță!**

**Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor și recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole.**

**A se utiliza sub supravegherea unui adult!**

**Bateriile vor fi schimbate de către un adult!**

**Pentru copiii mai mari de 8 ani!**

**Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36 de luni, datorită părților mici conținute, care pot fi înghițite!  
Pericol de sufocare!**

**Culorile și conținutul pot varia ușor de la o jucărie la alta!**

**Este necesară o baterie 6LR61 (9V) - aceasta nu este inclusă în pachet.**

**Bateriile sunt clasificate ca WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) și ar trebui aruncate în siguranță când nu mai sunt necesare.**

