

# JOC DE CONSTRUCȚIE - ODISEEA SPAȚIALĂ

## 2 turnuri - 8 ani +

Necesită 2 baterii LR06 (AA), care nu sunt incluse. Bateriile trebuie schimbate de către un adult. Consultați instrucțiunile cu ilustrații din interiorul produsului, pentru a ști cum se procedează.

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate niciodată. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi reîncărcate și reîncărcarea acestora trebuie supervizată de un adult. Nu amestecați baterii alkaline, standard (zinc carbon) sau reîncărcabile (nichel cadmiu).

Nu amestecați bateriile noi cu unele folosite. Trebuie folosite doar baterii de același tip cu cel recomandat sau unul similar. Bateriile trebuie introduse conform polarizării (vizionați diagrama). Atunci când stocați jucăria pe o perioadă lungă de timp sau dacă bateriile sunt consumate, scoateți-le din jucărie. Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

### Avertismente!

**Vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați instrucțiunile de utilizare și siguranță!**  
**Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor și recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole.**  
**A se utiliza sub supravegherea unui adult.**

**Pentru copiii mai mari  
de 8 ani!**

**Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36  
de luni, datorită părților mici conținute, care  
pot fi înghițite!  
Pericol de sufocare!**

**Culorile și conținutul  
pot varia ușor de la o  
jucărie la alta!**

Sunt necesare 2 baterii LR06 (AA), care nu sunt incluse în pachet.

Bateriile sunt clasificate ca WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) și ar trebui aruncate în siguranță când nu mai sunt necesare.

